













Instrukcja montażu
System Prime
Zestaw 4-ga drzwi przesuwnych



| | | |
|--|---|---|
| <p>1. Składanie paneli</p>  | <p>2. Okuwanie profili</p>  | |
| <p>3. Przykręcanie wózków dolnych</p>  | <p>4. Przykręcanie prowadników górnych</p>  | <p>5. Przykręcanie profili pionowych do paneli</p>  |
| <p>6. Przykręcanie torów do wnątki</p>  | <p>7. Wstawianie drzwi</p>  | <p>8. Docinanie stoperów</p>  |
| <p>10. Wklejanie stoperów</p>  | | |



Instrukcja montażu
System Prime
Zestaw 4-ga drzwi przesuwnych



Lista elementów

| Szkic | Nazwa | Ilość |
|-------|--------------------------|---------|
| | Tor górny i dolny | 1 kpl |
| | Profil pionowy | 8 szt. |
| | Profil poziomy | 8 szt. |
| | Wózek dolny | 8 szt. |
| | Prowadnik górny prawy | 4 szt. |
| | Prowadnik górny lewy | 4 szt. |
| | Stoper | 4 szt. |
| - | Pasek buforowy | 4 szt. |
| - | Zapinka paska buforowego | 8 szt. |
| - | Wkręt 2,9x6,5 | 80 szt. |
| - | Kołek montażowy 6x30 | 16 szt. |